



P1200

# **Monteringsanvisning för bagagerumsbelysning det. nr 279894**

Lamphållaren monteras vid vänster gångjärn enl. fig. Montering kan ske antingen med hjälp av den medföljande skruven, eller genom att hålet i lamphållarkonsollen borrar upp och lamphållaren fästes vid en av gångjärnsskruvarna.

Ledningen anslutes till bakljusledningen på skarvstycket (svart ledning). Detta är beläget till vänster i bagageutrymmet.

Lamphållaren är försedd med en inbyggd kvicksilverströmställare vilken automatiskt tänds belysningen då luckan öppnas.