

B-O-H Draganordningar

Släpvagnsdrag för Volvo Amazon 1957-70
Max vagnvikt enl bilfabr. Rekommendation

Typ nr 212. (Vikt 10 kg)
Nytt nr 75-03

Muttrar locking (???)
UNC 3/8" utbytt mot M 10. (35 resp 30)

Monteringsanvisning

Sätt upp och rikta in draganordningen under bilen med mellersta fästet (bygeln) tryckt mot plåtkanten bakom bensintanken. Borra hålen med draganordningen som fixtur. Placera motjärnen nr 1 och 2 invändigt i kofferten och nr 3 invändigt i stötfångaren. Montera bultarna enligt figuren samt drag åt dem likvärdigt.

OBS ! Skrapa noggrant bort underredesmassa och ev isoleringsmattor på infästningsställena.

Draganordningen får endast fastsättas medelst bultförband.
Elmontaget skall vara utfört före besiktningen.
Alla bultar in(an- ?)oljas före monteringen.

MONTERINGSANVISNINGEN MEDFÖRES VID BESIKTNINGEN !

Bröderna Olsson i Hedemora
VERKSTAD AB